

當您安裝 AGP 卡時,請注意下述注意事項。 您的顯示卡若有AGP 4X/8X 防呆缺口(如下圖),請再次確 認此卡的規格為 AGP 4X/8X(1.5V)。





不要使用 AGP 2X 卡,因為 VIA® KT600 晶片組不支援 AGP 2X(3.3V),若您使用AGP 2X (3.3V)卡時,可能造成系 統無法正常開機的情況,所以請使用AGP 4X/8X(1.5V)卡。

範例一: Diamond Vipper V770 這塊顯示卡的金手指部份設計成2X/4X插槽皆可使用,透過Jumper可切換於2X或4X,出廠預設值為2X(3.3V),若您使用此卡在GA-7VT600-P(-L)主機板上,而且沒有將Jumper切換至4X (1.5V)的模式時,可能造成系統無法正常開機的情況。

範例二:某些SiS 305及Power Color所生產的某些ATi Rage 128 Pro 等顯示卡的金手指部份設計成 2X/4X 插槽皆可使用,但只支援 2X(3.3V),若您使用此卡在 GA-7VT600-P(-L) 主機板上,可能造成系統無法正常開機的情況。

注意:技嘉科技所生產的AG32S(G)顯示卡,雖然採用ATI Rage 128 Pro晶片,但此卡設計符合AGP4X(1.5V)的規格, 因此不會發生如範例二中可能造成系統無法正常開機的 情況,請您安心使用。



本手册所有提及之商標與名稱皆屬該公司所有。

在科技迅速的發展下,此發行手冊中的一些規格可能會 有過時不適用的敘述,敬請見諒。

在此不擔保本手冊無任何疏忽或錯誤亦不排除會再更新發行。手冊若有任何內容修改,恕不另行通知。

主機板上的任何貼紙請勿自行撕毀,否則會影響到產品保固期限的認定標準。



WARNING: Never ran the processor without the heatsink properly and firmly attached. PERMANENT DAMAGE WILL RESULT!

Mise en garde: Ne faites jamais tourner le processeur sans que le dissipateur de chaleur soit fix correctement et fermement. UN DOMMAGE PERMANENT EN RÉSULTERA!

Achtung: Der Prozessor darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der W rmeubleiter ordnungsgem ß und fest angebracht ist. DIES HAT EINEN PERMANENTEN SCHADEN ZUR FOLGE!

Advertencia: Nunca haga funcionar el procesador sin el disipudor de calor instalado correcta y firmemente. ;SE PRODUCIRÁ UN DAÑO PERMANENTE!

Aviss: Nunca execute o processudor sem o dissipador de calor estar adequado e firmemente conectado. O RESULTADO SERÁ UM DANO PERMANENTE!

警告。 将散药板牢围地安装到处理器上之前,不要运行处理器,过药将永远很坏处理器!

警告: 养散料得牛因地安敦到德理得上之前,不要運行處理器,過熱將永遠招樂處理器!

정교: 이트성교를 제대로 또 담당히 부작시키지 않는 제 프로젝서를 구동시키지 마십시오. 설구적 교장이 함생합니다!

書店 水外的な損傷を防ぐため、ヒートシンクを正しくしっかりと取り付けるまでは、プロセッサを動作させないようにしてください。

Declaration of Conformity We, Manufacturer/Importer (full address)

G.B.T. Technology Träding GMbH Ausschlager Weg 41, 1F, 20537 Hamburg, Germany

declare that the product

(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

Mother Board GA-7VT600 is in conformity with

(reference to the specification under which conformity is declared)

in accordance with 89/336 EEC-EMC Directive

□ EN 55011	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM high frequency equipment	☐ EN 61000-3-2* ☑ EN 60555-2	Disturbances in supply systems cause by household appliances and similar electrical equipment "Harmonics"
□ EN 55013	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment	☐ EN 61000-3-3* ⊠ EN 60555-3	Disturbances in supply systems cause by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
□ EN 55014	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical	⊠ EN 50081-1 ⊠ EN 50082-1	Generic emission standard Part 1: Residual commercial and light industry Generic immunity standard Part 1:
□ EN 55015	apparatus Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaries	□ EN 55081-2	Residual commercial and light industry Generic emission standard Part 2: Industrial environment
□ EN 55020	Immunity from radio interference of broadcast receivers and associated equipment	□ EN 55082-2	Generic emission standard Part 2: Industrial environment
⊠ EN 55022	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment	□ ENV 55104	Immunity requirements for household appliances tools and similar apparatus
☐ DIN VDE 0855 ☐ part 10 ☐ part 12	Cabled distribution systems; Equipment for receiving and/or distribution from sound and television signals	□ EN50091-2	EMC requirements for uninterruptible power systems (UPS)
∠ CE marking		(EC conformity r	marking)
	The manufacturer also declares the co with the actual required safety standar	nformity of above mentioned	f product
□ EN 60065	Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use	□ EN 60950	Safety for information technology equipment including electrical bussiness equipment
□ EN 60335	Safety of household and similar electrical appliances		General and Safety requirments for uninterruptible power systems (UPS)
	<u>Mar</u>	ufacturer/Importer	

Signature:

Timmy Huang Date : June 2, 2003 Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard Model Number: GA-7VT600

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109 (a), Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: <u>Eric Lu</u>

Date: June 2,2003

GA-7VT600-P(-L) AMD Socket A 處理器主機板

中文安裝使用手册

AMD Athlon™ / Athlon™ XP/ Duron™ Socket A 處理器主機板 Rev. 1001 12MC-7VT600P-1001

目錄

清	點附	件				 		. 4
警	告標	語				 		. 4
第	一章	序	言			 		5
	特色彙	總				 		5
	GA-7VT	600-	P(-L)主機板	え Layout 圖		 		7
	晶片組	功允	毛方塊圖			 		8
筜	一音	石田	蛐 它 壯	- 上 取				Q
夘								
	*			•	•			
			-					
			· · · -					
							坂控制線	
	步驟	₹4-2: _₹	插座介紹			 		18
第	三童	BIO	OS 組態	設定		 		31
~I*								
	標準 U	, IVI U	3 設足			 		. 34

進階 BIOS 功能設定	37
整合週邊設定	39
省電功能設定	43
隨插即用與 PCI 組態設定	46
電腦健康狀態	47
頻率/電壓控制	49
載入 Fail-Safe 預設值	51
載入 Optimized 預設值	52
設定管理者 (Supervisor)/ 使用者(User)密碼	53
離開 SETUP 並儲存設定結果	54
離開 SETUP 但不儲存設定結果	55
第四章 技術文件參考資料	57
BIOS 更新功能介紹	57
@ BIOS™ 介紹	61
Easy Tune™ 4 介紹	62
二聲/四聲/六聲道音效功能介紹	63
Jack-Sensing 功能介紹	69
Xpress Recovery 功能介紹	71
第五章 附錄	75

清點附件

- ☑ GA-7VT600-P(-L)主機板一片
- ☑ 主機板驅動程式光碟片
- ☑ GA-7VT600-P(-L)中文安裝手册
- ☑ 電腦組裝秘笈
- □ RAID 使用手册
- ☑ 硬碟插座排線 X2/ 軟碟插座排線 X1
- ☑ 2 埠通用串列埠插座排線 X 1

- □ 4 埠通用串列埠插座排線 x 1
- ☐ Audio combo Kit x1
- □ IEEE1394 埠插座排線 x 1
- ☑ Serial ATA 插座排線 x 2
- ☑ Serial ATA 電源排線 x 1
- ☑ 後方 1/0 裝置鐵片
- ☑ Motherboard Settings貼紙



警告標語

主機板由許多精密的積體電路及其他元件所構成,這些積體電路很容易因為遭到靜電影響而損失。所以請在正式安裝前,做好下列準備。

- 1. 請將電腦的電源關閉,最好拔除電源插頭。
- 2. 拿取主機板時請儘量避免觸碰金屬接線部份。
- 3. 拿取積體電路元件(CPU、RAM)時,最好能夠戴上有防靜電手環。
- 4. 在積體電路未安裝前,需將元件置放在靜電墊或防靜電袋內。
- 5. 當您將主機板中的ATX電源供應器插座上的插頭拔除時,請確認電源供應器的開關是關閉狀況。

安裝主機板至機殼中…

大多數電腦機殼的底部會有多個固定孔孔位,可使主機板確實固定並且不會短路。請小心不要讓螺絲接觸到任何PCB板上的線路或零件,當印刷電路主機板表面線路接近固定孔時,您可使用塑膠墊片來讓螺絲與主機板表面隔離過,避免造成主機板損壞或故障。

第一章 序言

特色彙總

規格	● 主機板採四層設計 ATX 規格 30.5 公分 x 20.0 公分
中央處理器	● AMD Athlon™ / Athlon™ XP / Duron™ (K7) Socket A處理器
	128K 第一層快取記憶體及256K/64K 第二層快取記憶體
	內含於 CPU,系統匯流排支援 200/266/333/400 MHz FSB
	支援 1.4 GHz 以上或更快
晶片組	● VIA KT600 Memory/AGP/PCI 北橋控制晶片
	VT8237南橋控制晶片
記憶體	● 3 184-pin DDR DIMM插槽
	● 支援 PC2100/PC2700/PC3200 DDR DRAM
	■ 最大支援到 3.0GB DDR
	● 支援 only 2.5V DDR DIMM
I/O 控制器	● IT8705
擴充槽	● 1個AGP擴充槽,支援8X/4X(1.5V)及AGP3.0相容
	● 5 PCI 擴充槽支援 33MHz 及 PCI2.2 compliant
內建 IDE	● 2 IDE bus master (ATA 66/100/133) IDE埠可連接4 ATAPI裝置.
內建周邊設備	● 1個軟碟插座支援兩台磁碟機 (360K,720K,1.2M,1.44M
	及 2.88M bytes)
	● 1組並列埠插座可支援 Normal/EPP/ECP 模式
	■ 2組串列埠插座(COM A & COM B)
	● 8組通用串列埠2.0/1.1 (4組使用排線接出)
硬體監控	● CPU/系統風扇運轉偵測
	● CPU/系統風扇溫度偵測
	● 系統電壓自動偵測
	● CPU/系統風扇故障警告功能
	● CPU 過溫自動關機功能
內建音效晶片	● CODEC音效晶片 (RealTek ALC655)
	● 支援 Jack Sensing 功能
	● Line Out: 2 組前置喇叭
	● Line In: 2 組後 置喇叭(由軟體切換)
	● Mic In:中置/重低音(由軟體切換)
	SPDIF Out/SPDIF In
	CD In / AUX_In

續下頁......


內建 USB2.0 ●	VIA VT8237
內建 SATA RAID 功能#●	內建VT8237
•	支援 Disk striping (RAID0) or DISK Mirroring (RAID1)
•	支援 UDMA up to 150 MB/sec
•	最高可使用 2 組 SATA 設備(註)
內建網路* ●	RealTek RTL8101L
•	1 RJ45 port
PS/2 插座 ●	PS/2 鍵盤插座及 PS/2 滑鼠插座
BIOS	使用經授權 Award BIOS
•	支援Q-Flash
附加特色 ●	PS/2 滑鼠開機,PS/2 鍵盤開機
•	外接型數據機開機功能
•	支援STR功能(Suspend-To-RAM)
•	AC Recovery
•	鍵盤過電流保護
•	USB 鍵盤 / 滑鼠 wake up from S3
•	支援 @BIOS™
•	支援Easy Tune 4
獨家特色 ●	超時脈(CPU/DDR/AGP/PCI)
•	超電壓(CPU/DDR/AGP)

若您需要更細部的 SATA RAID 設定資料,請至 http:\\www.gigabyte.com.tw" 下載"VT8237_SATA_Manual.pdf" 使用手册

- (註) 建議使用 SATA 1.5 Gb/s 規格的硬碟。
- ◆ 請依據您 CPU 的規格來設定 CPU 的頻率,我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍,因為這些規格對於周邊設備而言並不算是符合標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規格,請依據您的硬體規格設定,例如;CPU,顯示卡,記憶體,硬碟來設定。


[&]quot;*"只有 GA-7VT600-P-L 才有支援.

GA-7VT600-P(-L)主機板 Layout 圖



"*"只有 GA-7VT600-P-L 才有支援.

-7- 序言



"*"只有 GA-7VT600-P-L 才有支援.

第二章 硬體安裝步驟

請依據下列方式,完成電腦的安裝:


步驟 1 - 設定 Dip Switch (CK_RATIO)及系統 Switch (SW1)

步驟 2 - 安裝中央處理器 (CPU)

步驟 3-安裝記憶體模組

步驟 4-安裝所有介面卡

步驟5-連接所有訊號線、排線、電源供應線及面板控制線





進行至此步驟,恭喜您已經完成硬體的組裝!! 注意關閉主機後方電源供應器上的電源開關,您接電源線後請再做最後的 檢查確認,開啟電源供應器電源開關或將電源線接上交流電,您就可以繼 續 BIOS 的設定及軟體的安裝。

步驟 1:安裝中央處理器(CPU)

步驟1-1:中央處理器速度設定

系統速度可以選擇設定為100/133/166/200MHz。 您可以選擇由 Switch (SW1) 來調整系統速度。(內部頻率選擇取決於 CPU)





100MHz : Fix FSB 200MHz CPU Auto : 支援FSB 266/333/400 MHz CPU 當您使用 200MHz 的 CPU 時,請務

必將 SW1 設為 100MHz.

SW1


步驟1-2:中央處理器之安裝




在開始安裝中央處理器(CPU)前,請遵守下方的警告訊息: 請確認您使用的中央處理器為本主機板的支援範圍。 請注意 CPU 的第一腳位置,若您插入的方向錯誤,處理器就無 法插入,請立刻更改插入方向。



中央處理器正面



1.將處理器插座連桿向上拉起 至90度角的位置.



中央處理器背面



2. 將處理器的斜腳對準插座上的 斜腳後, 將處理器平行插入插座.

步驟1-3:中央處理器之散熱裝置安裝




在開始安裝中央處理器(CPU)的散熱風扇前,請遵守下方的警告訊息:

- 1.使用經 AMD 認證過的散熱風扇。
- 2.CPU 與風扇之間建議黏上散熱膠膏以增強散熱效果。
- 3.依您實際所使用的散熱風扇,以正確方向將風扇確實扣緊。 確認 CPU 散熱風扇電源線接至 CPU FAN 接頭,完成安裝。 (詳細安裝步驟請參考散熱風扇的使用手冊。)




1. 將連桿往下按至原位



3. 先將 CPU 散熱風扇一邊的 卡榫以平均施力的方式往 下壓,直至扣緊為止;以同樣 地方式再將另一邊卡榫扣 緊.



2. 使用經 AMD 認證過的散熱風扇



4. 將 CPU 散熱風扇的電源線 插入主機板上的 CPU FAN 插座,即安裝完成.


步驟 2:安裝記憶體模組



在開始安裝記憶體模組前,請遵守下方的警告訊息: 記憶體模組設計有防呆標示,若您插入的方向錯誤,記憶體模組就 無法插入,請立刻更改插入方向

當 DIMM 燈指示燈在亮的狀態時,請勿插拔 DIMM.

此主機板有3個(DIMM)擴充槽,BIOS會自動偵測記憶體的規格及其大小。安裝記憶體只需將DIMM插入其插槽內即可,由於記憶體模組有一個凹痕,所以只能以一個方向插入。在不同的插槽,記憶體大小可以不同。確認您所購買的記憶體模組適用本主機板所支援的規格。



使用 Unbuffered DDR DIMM 時的總記憶容量

64 Mbit (2Mx8x4 banks)	64 Mbit (1Mx16x4 banks)	128 Mbit(4Mx8x4 banks)
128 Mbit(2Mx16x4 banks)	256 Mbit(8Mx8x4 banks)	256 Mbit(4Mx16x4 banks)
512 Mbit(16Mx8x4 banks)	512 Mbit(8Mx16x4 banks)	
Total System Memory (Max3GB)		



1. 記憶體模組有一個凹痕,所以只能以一個方向插入.



2. 扳開記憶體模組插槽卡榫, 以平均施力的方式,將記憶體模組下壓 推入插座.記憶體模組插入定位後,將卡 榫向內按至卡住.



3. 將卡榫向內推,確實卡住記憶體模組 DIMM。一旦固定位置,兩旁的卡榫便 自動卡住記憶體模組予以固定。試著 輕輕搖動記憶體模組,若不搖晃則裝 置成功.


DDR 功能介紹

DDR(Double Data Rate)是PC產業在SDRAM架構上的一項重要演進,利用雙倍的記憶體頻寬可解決系統資料的瓶頸問題。建立在SDRAM的基礎架構設計之上,DDR是一項高效能及低成本兼具的創新技術,能使記憶體廠商、OEM系統廠商在熟悉的標準上建構新一代的電腦系統產品。

因為具有優良可行性、價格以及整體市場的支援性, DDR SDRAM 將提供優良的解決方式以及將現有的 SDRAM 轉換到 DDR SDRAM 的最佳路徑。 DDR 可雙倍讀與寫的資料傳輸速率,利用最高可達 3.2GB/s(DDR400)的傳輸速度, DDR能使系統廠商建立一個高效能及低滯留時間的DRAM架構,適合在伺服器、工作站、高階 PC 以及進階整合性電腦系統使用。

步驟 3:安裝介面卡

- 1. 在安裝介面卡之前請先詳細閱讀介面卡之使用手册並將您電腦的電源關掉。
- 將您電腦外殼拆除,並且讓自己保持接地。(為了使人體不帶電,以防止靜電傷害電腦設備)。
- 3. 鬆開螺絲,移開介面卡安裝擴充槽旁的金屬擋片。
- 4. 將介面卡小心且確實的插入在擴充槽中。
- 5. 請確定所有介面卡皆確實固定插在該擴充槽,並將螺絲鎖回。
- 6. 重新將電腦機殼蓋上。
- 7. 接上電源線,若有必要請至BIOS程式中設定介面卡之相關設定。
- 8. 安裝相關驅動程式。




當您要安裝/移除AGP卡時,請將白色拉桿向外拉.再將AGP卡緩緩插入AGP擴充槽中.放開拉桿確實卡住AGP卡

AGP ★

步驟 4: 連接所有訊號線、排線、電源供應線及 面板控制線

步驟 4-1:後方 1/0 裝置插座介紹



- PS/2 鍵盤及 PS/2 滑鼠插座
- ▶本主機板提供標準 PS/2 鍵盤介面及 PS/2滑鼠介面插座。






PS/2 滑鼠插座 (6 pin Female)


PS/2 鍵盤插座 (6 pin Female)

❷/❸ 通用序列埠/網路插座



➤ 當你要使用通用串列埠連接埠時,必 須先確認您要使用的週邊裝置為標準 的USB介面,如:USB鍵盤,滑鼠, USB掃瞄器,USB ZIP,USB喇叭 等...。而且您也必須確認您的作業系 0) 統是否有支援此功能,或是需要另外 再掛其他的驅動程式,如此才能正常 工作,詳情請參考USB週邊裝置的使 用手冊。


3 串列埠A/串列埠B/印表機並列埠插座



串列埠 (9 pin Male)

本主機板支援兩組標準的串列埠傳輸協定之週邊裝置,及一組標準的並列傳輸協定之週邊裝置,您可以依據您的需求連接您需要的裝置,如並列埠有印表機,串列埠有滑鼠、數據機等。

6 音源插座



》麥克風接腳可接在麥克風輸入端,至於音源輸入端可以接上如:光碟機,隨身聽及其他音源輸入接腳。您可以藉由音效軟體去選擇使用 2-/4-/6- 聲道音效功能,假如你要啟動6-channel功能,請先將音效軟體設妥,以下有2種硬體接法提供你選擇。

方法一:

直接將前端喇叭接至 "Line Out" 音源插座,再將後端喇叭接至 "Line In" 音源插座,最後將中央重低音喇叭接至"Mic In" 音源插座。

方法二:


你可以參考第25頁,並聯絡相關代理商 購買 SUR_CEN 連接排線套件。



若您需要更細部的2-/4-/6- 聲道設定手册,請參考第63頁。

"*"只有 GA-7VT600-P-L 才有支援.

步驟 4-2:插座介紹




11) F_AUDIO
12) SUR_CEN
13) CD_IN
14) AUX_IN
15) SPDIF_IO
16) F_USB1/F_USB2
17) GAME
18) MODEM *
19) CI

[&]quot;*"只有 GA-7VT600-P-L 才有支援.

1) CPU_FAN (CPU 散熱風扇電源插座)

請特別注意,當我們安裝處理器時要特別注意將散熱風扇安裝妥當,不然 您的處理器將處於不正常的工作環境,甚至會因為溫度過高,而燒毀處 理器。此 CPU 散熱風扇電源插座,提供最大電流為 600 毫安培。






接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	Sense

2) SYS_FAN (系統散熱風扇電源插座)

特別注意,當有些 AGP 或 PCI 卡有散熱風扇接腳,我們即可以利用系統散熱風扇接腳,來協助相關裝置散熱。







接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	Sense

3) ATX (ATX 電源插座)

請特別注意,先將 AC 交流電(110/220V)拔除,再將 ATX 電源插頭緊密的插入主機 板的 ATX 電源插座,並接好其相關配備才可以將 AC 交流電(110/220V)插入交流電源插座。.







接腳	定義
1	3.3V
2	3.3V
3	接地腳
4	VCC
5	接地腳
6	VCC
7	接地腳
8	Power Good
9	5V SB(stand by +5V)
10	+12V
11	3.3V
12	-12V
13	接地腳
14	PS_ON(softOn/Off)
15	接地腳
16	接地腳
17	接地腳
18	-5V
19	VCC
20	VCC

4) SATA0/SATA1 (Serial ATA插座)

Serial ATA 插座提供每秒 150MB 的傳輸速度,您可以將 Serial ATA 設備接至此插座。若您需要更細部的 SATA RAID 設定資料,請至 http:\\www.gigabyte.com.tw" 下載 "VT8237_SATA_Manual.pdf" 使用手册





Pin No.	Definition
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND



5) IDE1/ IDE2(第一組及第二組 IDE 插座)


請特別注意:請將您的第一顆硬碟連接第一組 IDE 插座,光碟機接至第二組 IDE 插座。






6) FDD (軟碟機插座)


請特別注意,這個插座用來連接軟式磁碟機的排線,而排線的另一端可以連接一部軟式磁碟機。通常排線的第1Pin會以紅色表示,請連接至插座的Pin1位置。





7) RAM_LED


請特別注意,當記憶體電源指示燈亮起時,千萬不可以插拔記憶體裝置,因為記憶體插槽內還有2.5V待機電源,可能會導致短路或者其他不可預知的問題,請將交流電源(AC110/220V)拆下再做記憶體插拔的動作。



- +

8) PWR_LED

此PWR_LED 是連接系統電源指示燈指示系統處於 ON 或 OFF.當 Power LED 在 Suspend 模式下,會以閃爍的方式呈現。如果您使用的是雙顏色的 power LED , LED 會變顏色。





接腳 定義 1 MPD+ 2 MPD-3 MPD-

GA-7VT600-P(-L) 主機板

9) F_PANEL (2x10 pins connector)


請特別注意,當您購買電腦機殼時,電腦機殼的控制面板有電源指示燈,喇叭,系統重置開關,電源開關等,你可以依據下列表格的定義加以連接.






HD (IDE Hard Disk Active LED)	Pin 1: LED anode(+)硬碟指示燈正極
硬碟動作指示燈(藍色)	Pin 2: LED cathode(-)硬碟指示燈負極
	請注意正負極性
SPK (Speaker Connector)喇叭接腳	Pin 1: VCC(+) +5v電源接腳
(橘色)	Pin 2- Pin 3: NC 空腳
	Pin 4: Data(-) 訊號接腳
RES (Reset Switch)系統重置開闢	Open: Normal Operation 一般運作
(綠色)	Close: Reset Hardware System
	強迫系統重置開機
	◆ 無正負極性正反皆可使用
PW (Soft Power Connector)	Open: Normal Operation 開路:一般運作
按鍵開關機 (紅色)	Close: Power On/Off 短路:開機/關機
	◆ 無正負極性正反皆可使用
MSG(Message LED/Power/	Pin 1: LED anode(+)省電指示燈正極
Sleep LED) (黄色)	Pin 2: LED cathode(-)省電指示燈負極
•	爺 請注意正負極性

10)BATTERY(電池)





警告


- ❖ 如果電池有任何不正確的移除動作,將會產生危險。
- ❖ 如果需要更換電池時請更換相同廠 牌、型號的電池。
- ❖ 有關電池規格及注意事項請參考電 池廠商之介紹。

假如您想要去清除 CMOS 資料...

- 1.請先關閉電腦,並拔除電源線。
- 2. 將電池移除放置桌面, 靜候 30 秒。
- 3. 再將電池裝回。
- 4.接上電源線並重新開機。

11) F_AUDIO (第二組音源插座)

請特別注意,當您購買電腦機殼時,可以選購音效接腳是設計在電腦機殼的前面面板上,此時就可以使用第二組音源接腳,如果有任何問題可能就近向經銷商詢問相關問題。注意:若您要使用第二組音源接腳,請移除 Pin5-6 , Pin9-10 的 Jumper 。






接腳	定義
1	MIC
2	接地腳
3	REF
4	POWER
5	FrontAudio(R)
6	RearAudio(R)
7	Reserved
8	No Pin
9	FrontAudio (L)
10	RearAudio(L)

12) SUR_CEN(中置聲道與重低音模組擴充插座)

你可以參考左側接腳定義,並聯絡相關代理商購買 SUR_CEN 連接排線套件.




2	_	6
	Ŀ	
1		5

接腳	定義
1	SUR OUTL
2	SUROUTR
3	接地腳
4	No Pin
5	CENTER_OUT
6	BASS_OUT

13) CD_IN (光碟機音源插座,黑色)

光碟機音源插座: 將 CD-ROM 或 DVD-ROM 的 CD 音源連接至此主機板內建音效卡中。







接腳	定義
1	CD-L
2	接地腳
3	接地腳
4	CD R

14) AUX_IN (外接音源輔助插座,白色)

外接音源輔助插座:將電視協調器或MPEG解壓縮卡的音源連接至主機板內建音效卡中。






15) SPDIF_IO (SPDIF In/Out)

Sony/Philip Digital Interface Format 為新力/飛利浦所制定的數位介面格式,SPDIF 輸出能夠提供數位音效給內含 AC-3 解碼器的外接喇叭或 AC-3 解碼器。請特別注意,使用此功能時,須確認您的音響系統具有數位輸入(SPDIF In)功能。您所使用的SPDIF_IO 套件是否與接腳定義吻合,並是否正確安裝;若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。

此 SPDIF_IO 排線為選擇性的功能套件,建議您可以聯絡當地代理商購買。






接腳	定義
1	VCC
2	No Pin
3	SPDIF
4	SPDIFI
5	接地腳
6	接地腳

16) F_ USB1 / F_USB2(前端通用串列埠插座, 黄色插座)

請特別注意,您所使用的 F_USB 套件是否與接腳定義吻合,並是否正確安裝;若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。

此 F_USB 排線為選擇性的功能套件,建議您可以聯絡當地代理商購買。






接腳	定義
1	Power
2	Power
3	USB DX-
4	USB Dy-
5	USB DX+
6	USB Dy+
7	接地腳
8	接地腳
9	No Pin
10	USB Over Current

17) GAME (遊戲搖桿插座)

此插座支援遊戲搖桿,您可以連絡代理商購買相關套件。






定義
電源
GRX1_R
接地腳
GPSA2
電源
GPX2_R
GPY2_R
MSI_R
GPSA1
接地腳
GPY1_R
電源
GPSB1
MSO_R
GPSB2
無接腳

18)Modem *

此插座支援數據機擴充卡,您可以連絡代理商購買相關套件。






接腳	定義
1	接地腳
2	VDD33
3	ACOUT
4	VCC
5	ACBCK
6	+12V
7	ADCIN
8	VAUX33
9	ACDOUT
10	NC
11	ACSYNC
12	NC
13	ACRSTB
14	No Pin

"*" 只有 GA-7VT600-P-L 才有支援.

19) CI (CASE OPEN)

本主機板提供電腦機殼被開啟偵測功能,當您要使用此功能需搭配外接式偵測 裝置.



⊙ 1



-	

第三章 BIOS 組態設定

基本上主機板所附 Award BIOS 便包含了 CMOS SETUP 程式,以供使用者自行依照需求,設定不同的數據,使電腦正常工作,或執行特定的功能。

CMOS SETUP 會將各項數據儲存於主機板上內建的 CMOS SRAM 中,當電源關閉時,則由主機板上的鋰電池繼續供應 CMOS SRAM 所需電力。

當電源開啟之後,BIOS 開始進行 POST (Power On Self Test 開機自我測試)時,按下 < Del > 鍵便可進入 Award BIOS 的 CMOS SETUP 主畫面中。如果您需要進階的BIOS 設定,當您在BIOS 設定畫面時按下 "Ctrl+F1" 即可進入。

操作按鍵說明

↑	移到上一個項目
\downarrow	移到下一個項目
←	移到左邊的項目
\rightarrow	移到右邊的項目
Enter	確定選項
Esc	回到主畫面,或從主畫面中結束 SETUP 程式
Page Up	改變設定狀態,或增加欄位中之數值內容
Page Down	改變設定狀態,或減少欄位中之數值內容
F1	顯示所有功能鍵的相關說明
F2	可顯示目前設定項目的相關說明
F3	功能保留
F4	功能保留
F5	可載入該畫面原先所有項目設定(但不適用主畫面)
F6	可載入該畫面之Fall-Safe預設設定(但不適用主畫面)
F7	可載入該畫面之Optimized預設設定(但不適用主畫面)
F8	Q-Flash 功能
F9	系統資訊
F10	儲存設定並離開 CMOS SETUP 程式

如何使用輔助說明

主畫面的輔助說明

當您在 SETUP 主畫面時,隨著選項的移動,底下便跟著顯示:目前被選到的 SETUP 項目的主要設定內容。

設定畫面的輔助說明

當您在設定各個欄位的內容時,只要按下<F1>,便可得到該欄位的設定預設值及所有可以的設定值,如BIOS預設值或CMOS SETUP預設值,若欲跳離輔助說明視窗,只須按<ESC>鍵即可。

主畫面功能 (For Example BIOS Verson:F1)

當您進入 CMOS SETUP 設定畫面時,便可看到如下之主畫面,從主畫面中可以讓你選擇各種不同之設定選單,你可以用上下左右鍵來選擇你要設定之選項並按 Enter進入子選單。

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

▶Standard CMOS Features	Load Fail-Safe Defaults	
Standard CMOS Features	Load Fail-Sale Delaulis	
► Advanced BIOS Features	Load Optimized Defaults	
►Integrated Peripherals	Set Supervisor Password	
▶Power Management Setup	Set User Password	
▶PnP/PCI Configurations	Save & Exit Setup	
▶PC Health Status	Exit Without Saving	
► Frequency/Voltage Control		
ESC:Quit	↑↓→←: Select Item	
F8:Q-Flash	F10:Save & Exit Setup	
Time, Date, Hard Disk Type		

圖1: 主畫面功能

● Standard CMOS Features (標準CMOS設定)

設定日期、時間、軟硬碟規格、及顯示器種類。

● Advanced BIOS features (進階 BIOS 功能設定)

設定BIOS提供的特殊功能,例如病毒警告、開機磁碟優先順序、磁碟代號交換...等。

● Integrated peripherals (整合週邊設定)

在此設定畫面包括所有週邊設備的的設定。如COM Port 使用的IRO 位址,LPT Port 使用的模式 SPP 、EPP 或 ECP 以及 IDE 介面使用何種 PIO Mode…..等。

- Power management setup (省電功能設定)
 - 設定 CPU、硬碟、 GREEN 螢幕等裝置的省電功能運作方式。
- PnP/PCI configuration (隨插即用與PCI 組態設定) 設定 ISA 之 PnP 即插即用介面以及 PCI 介面的相關參數。
- PC Health Status (電腦健康狀態)

系統自動偵測電壓,溫度及風扇轉速等。

- Frequency/Voltage Control (頻率/電壓控制) 設定控制 CPU 時脈及倍頻調整。
- Load Fail-Safe defaults (載入Fail-Safe預設值)

執行此功能可載入BIOS的CMOS設定預設值,此設定是比較保守,但較能進入開機狀態的設定值。

● Load Optimized defaults (載入Optimized 預設值)

執行此功能可載入Optimized的CMOS設定預設值,此設定是較能發揮主機板速度的設定。

- Set Supervisor password (管理者的密碼)
 - 設定一個密碼,並適用於進入系統或進入 SETUP 修改 CMOS 設定。
- Set User password (使用者密碼)

設定一個密碼,並適用於開機使用 PC 及進入 BIOS 修改設定。

● Save & exit setup (儲存並結束)

儲存所有設定結果並離開SETUP程式,此時BIOS會重新開機,以便使用新的設定值,按<F10>亦可執行本選項。

● Exit without save (結束 SETUP 程式)

不儲存修改結果,保持舊有設定重新開機,按<ESC>亦可直接執行本選項。

標準 CMOS 設定

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

Standard CMOS Features

Date (mm:dd:yy)	Thu, Feb 21 2002	Item Help
Time (hh:mm:ss)	22:31:24	Menu Level ▶
►IDE Primary Master	[Press Enter None]	Change the day, month,
►IDE Primary Slave	[Press Enter None]	year
►IDE Secondary Master	[Press Enter None]	<week></week>
►IDE Secondary Slave	[Press Enter None]	Sun. to Sat.
Drive A	[1.44M, 3.5"]	<month></month>
Drive B	[None]	Jan. to Dec.
Floppy 3 Mode Support	[Disabled]	<day></day>
		1 to 31(or maximun allowed
Halt On	[All, But Keyboard]	in the month.)
Base Memory	640K	<year></year>
Extended Memory	130048K	1999 to 2098
Total Memory	131072K	
↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help		
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults		

圖 2: 標準 CMOS 設定

♡ Date(mm:dd:yy)(日期設定)

即設定電腦中的日期,格式為「星期,月/日/年」,各欄位設定範圍如下表示:

- ▶星期 由目前設定的「月/日/年」自萬年曆公式推算出今天為星期幾,此欄位無法自行修改。
- ▶月(mm) 1到12月.
- ▶日(dd) 1到28/29/30/31日,視月份而定.
- ▶ 年(yy) 1999到2098年.

♡ Time(hh:mm:ss) (時間設定)

即設定電腦中的時間是以24小時為計算單位,格式為「時:分:秒」舉例而言,下午一點表示方式為13:00:00。當電腦關機後,RTC功能會繼續執行,並由主機板的電池供應所需電力。

☐ IDE Primary Master (Slave) / IDE Secondary Master (Slave)

(第一組硬碟/第二組硬碟參數設定)

設定第一、二組IDE硬碟參數規格,設定方式有兩種,建議的是設定方式是採方式 1,但經常更換IDE硬碟的使用者則可採方式2,省去每次換硬碟都要重新設定 CMOS的麻煩。

方式1:設成User TYPE,自行輸入下列相關參數,即CYLS、HEADS、SECTORS、MODE,以便順利使用硬碟。

方式 2: 設定 AUTO ,將 TYPE 及 MODE 皆設定 AUTO ,讓 BIOS 在 POST 過程中,自動測試 IDE 裝置的各項參數直接採用。

▶ CYLS. Number of cylinders(磁柱的數量).

▶ HEADS Number of heads(磁頭的數量).

▶ PRECOMP Write precomp.▶ LANDZONE Landing zone.

▶ SECTORS Number of sectors(磁區的數量).

如果沒有裝設硬碟,請選擇 "NONE" 後按<Enter>

▽ Drive A / Drive B (軟式磁碟機 A:/ B:種類設定)

可設定的項目如下表示:

▶None 沒有安裝磁碟機.

▶360K, 5.25".
5.25 吋磁碟機, 360KB容量.
▶1.2M, 5.25".
5.25 吋磁碟機, 1.2MB容量.
▶720K, 3.5".
3 吋半磁碟機, 720KB容量.
▶1.44M, 3.5".
3 吋半磁碟機, 1.44MB容量.
▶2.88M, 3.5".
3 吋半磁碟機, 2.88MB容量.

▽ Floppy 3 Mode Support (支援日本常用之 3 Mode 規格軟碟)

▶Disabled 沒有安裝任何3 Mode 軟碟.▶Drive A A:安裝的是3 Mode 軟碟.▶Drive B B:安裝的是3 Mode 軟碟.

▶Both A:與B:安裝的都是3 Mode 軟碟.

♡ Halt on(暫止選項設定)

當開機時,若POST 偵測到異常,是否要提示,並等候處理?可選擇的項目有:

NO Errors 不管任何錯誤,均開機→All Errors 有何錯誤均暫停等候處理

▶All, But Keyboard 有何錯誤均暫停,等候處理,除了鍵盤以外▶All, But Diskette 有何錯誤均暫停,等候處理,除了軟碟以外

▶All, But Disk/Key 有何錯誤均提示,等候處理,除了軟碟、鍵盤以外

♡ Memory(記憶體容量顯示)

目前主機板所安裝的記憶體皆由BIOS之POST(Power On Self Test)自動偵測,並顯示於 STANDARD CMOS SETUP 右下方。

Base Memory: 傳統記憶體容量

PC 一般會保留 640KB 容量做為 MS-DOS 作業系統的記憶體使用空間。

Extended Memory:延伸記憶體容量

可做為延伸記憶體的容量有多少,一般是總安裝容量扣除掉 Base 及 Other Memory之後的容量,如果數值不對,可能是有 Module 沒安裝好,請仔細檢查。

進階 BIOS 功能設定

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

Advanced BIOS Features

First Boot Device	[Floppy]	Item Help
Second Boot Device	[HDD-0]	Menu Level▶
Third Boot Device	[CDROM]	
Password Check	[Setup]	
↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help		
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults		

圖 3: 進階 BIOS 功能設定

▽ First / Second / Third Boot device (第一/二/三次開機裝置)

●這些功能允許您去設定開機設備的優先順序

▶Floppy 由軟碟機為第一優先的開機裝置.
▶LS120 由LS120為第一優先的開機裝置.
▶HDD-0-3 由硬碟機為第一優先的開機裝置.
▶SCSI 由 SCSI 裝置為第一優先的開機裝置.
▶CDROM 由光碟機為第一優先的開機裝置.
▶LAN 由網路為第一優先的開機裝置.

⇒USB-CDROM 由 USB-CDROM 為第一優先的開機裝置.

→USB-ZIP
 由USB-ZIP為第一優先的開機裝置.
 →USB-FDD
 由USB-FDD為第一優先的開機裝置.
 →ZIP
 由 ZIP為第一優先的開機裝置.
 由 ZIP為第一優先的開機裝置.

▶Disabled 關閉此選項.

♡ Password Check (檢查密碼方式)

▶System 無論是開機或進入 CMOS SETUP 均要輸入密碼.

▶Setup 只有在進入 CMOS SETUP 時才要求輸入密碼.(預設值)

欲取消密碼之設定時,只要於SETUP內重新設定密碼時,不要按任何鍵, 直接

按<Enter>使密碼成為空白,即可取消密碼的設定。

整合週邊設定

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software Integrated Peripherals

	<u> </u>	
OnChip IDE Channel0	[Enabled]	Item Help
OnChip IDE Channel1	[Enabled]	Menu Level▶
OnChip Serial ATA	[Enabled]	
AC97 Audio	[Enabled]	
USB 1.1 Controller	[Enabled]	
USB 2.0 Controller	[Enabled]	
USB Keyboard Support	[Disabled]	
USB Mouse Support	[Disabled]	
Onboard H/W LAN *	[Enabled]	
Onboard LAN Boot ROM *	[Disabled]	
Onboard Modem Function *	[Disabled]	
Onboard Serial Port 1	[3F8/IRQ4]	
Onboard Serial Port 2	[2F8/IRQ3]	
Onboard Parallel Port	[378/IRQ7]	
Parallel Port Mode	[SPP]	
Game Port Address	[201]	
Mdi Port Address	[330]	
Midi Port IRQ	[10]	
↑↓→←: Move Enter:Select +/-/I	PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:Gener	al Help

Figure 4: Integrated Peripherals

F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

"*" 只有 GA-7VT600-P-L 才有支援.

♡ OnChip IDE Channel 0

(晶片組內建第一個 channel 的 PCI IDE 介面)

▶Enabled 使用晶片組內建第一個 channel 的 IDE 介面。(預設值)

▶Disabled 不使用。

♡ OnChip IDE Channel 1 (晶片組內建第二個 channel 的 IDE 介面)

主機板上晶片組所內建的 Secondary IDE 介面是否使用。

▶Enabled 使用晶片組內建第二個 channel 的 PCI IDE 介面。(預設值)

▶Disabled 不使用。

⋄ OnChip Serial ATA

▶Enabled 啟動VT8237 Serial ATA 功能. (預設值)

▶ Disabled 關閉 VT8237 Serial ATA 功能.

○ AC97 Audio

▶Enabled BIOS 自動偵測 AC97 Audio 功能。(預設值)

▶ Disabled 關閉 AC97 Audio。

☞ USB 1.1 Controller

如果您不想使用 USB Controller 的功能,您可以關閉此選項

▶Enabled 開啟 USB Controller。(預設值)

▶ Disabled 關閉 USB Controller。

♡ USB 2.0 Controller

如果您不想使用 USB 2.0 Controller 的功能,您可以關閉此選項

▶Enabled 開啟 USB 2.0 Controller。(預設值)

▶Disabled 關閉 USB 2.0 Controller。

♡ USB Keyboard Support (支援 USB 規格鍵盤)

▶Enabled 支援 USB 規格的鍵盤。(若在沒有支援 USB Device 之作業

系統上使用 USB 規格的鍵盤,則請將此項設為 Enabled)

▶Disabled 不支援 USB 規格的鍵盤。(預設值)

♡ USB Mouse Support (支援 USB 規格滑鼠)

▶Enabled 支援 USB 規格的滑鼠。(若在沒有支援 USB Device 之作業

系統上使用 USB 規格的滑鼠,則請將此項設為 Enabled)

▶Disabled 不支援 USB 規格的滑鼠。(預設值)

♡ Onboard H/W LAN (內建硬體LAN) *

▶ Disabled 關閉內建硬體 LAN 的功能。

▶ Enabled 開啟內建硬體 LAN 的功能。(預設值)

○ Onboard LAN Boot ROM *

▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)▶ Enabled 啟動onboard LAN 開機功能。

Onboard Modem Function*

▶Disabled 關閉內建數據機設備功能(預設值)

▶ Enabled 啟動內建數據機設備功能

♡ Onboard Serial Port 1 (內建串列插座介面1)

▶Auto 由BIOS自動設定。

▶3F8/IRQ4 指定內建串列插座 1為 COM 1 且使用為 3F8 位址。(預設值)

▶ 2F8/IRQ3 指定內建串列插座 1 為 COM 2 且使用為 2F8 位址。
 ▶ 3E8/IRQ4 指定內建串列插座 1 為 COM 3 且使用為 3E8 位址。
 ▶ 2E8/IRQ3 指定內建串列插座 1 為 COM 4 且使用為 2E8 位址。

▶Disabled 關閉內建串列插座1。

○ Onboard Serial Port 2 (內建串列插座介面 2)

▶Auto 由 BIOS 自動設定。

▶3F8/IRQ4 指定內建串列插座 2 為 COM 1 且使用為 3F8 位址。

▶2F8/IRQ3 指定內建串列插座 2 為 COM 2 且使用為 2F8 位址。(預設值)

▶3E8/IRQ4 指定內建串列插座 2 為 COM 3 且使用為 3E8 位址。▶2E8/IRQ3 指定內建串列插座 2 為 COM 4 且使用為 2E8 位址。

▶Disabled 關閉內建串列插座2。

♡ Onboard Parallel port (內建並列插座)

▶378/IRQ7 使用並指定內建並列插座位址為378/IRQ7。(預設值)

▶278/IRQ5 使用並指定內建並列插座位址為278/IRQ5。▶3BC/IRQ7 使用並指定內建並列插座位址為3BC/IRQ7。

▶Disabled 關閉內建的並列插座。

"*" 只有 GA-7VT600-P-L 才有支援.

♡ Parallel Mode (並列插座模式)

此功能允許您選擇並列埠傳輸模式。(預設值)

▶SPP 使用一般的並列埠傳輸模式。

▶ EPP 使用 EPP (Enhanced Parallel Port) 傳輸模式。▶ ECP 使用 ECP (Extended Capabilities Port) 傳輸模式。

▶ECP+EPP 同時支援 EPP 及 ECP 模式。

Game Port Address

▶201 設定 Game Port Address 為201。(預設值)

▶209 設定 Game Port Address 為 209。

▶Disabled 關閉此功能。

Midi Port Address

▶300 設定 Midi Port Address 為300。

▶330 設定 Midi Port Address 為 330。(預設值)

▶Disabled 關閉此功能。

Midi Port IRQ

▶5 設定 Midi Port IRQ 為 5。

▶10 設定 Midi Port IRQ為10。(預設值)

省電功能設定

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software
Power Management Setup

ACPI Suspend Type	[S1(POS)]	Item Help
×USB Device Wake-Up From S3	Disabled	Menu Level►
Power LED in S1 state	[Blinking]	
Soft-Off by PWRBTN	[Instant-off]	
AC Back Function	[Soft-Off]	
Keyboard Power On	[Disabled]	
Mouse Power On	[Disabled]	
PME Event Wake Up	[Enabled]	
ModemRingOn/WakeOnLAN*	[Enabled]	
Resume by Alarm	[Disabled]	
× Date(of Month) Alarm	Everyday	
× Time(hh:mm:ss) Alarm	0: 0: 0	
↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help		

F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults
Figure 5: Power Management Setup

"*" 只有 GA-7VT600-P-L 才有支援.

☞ ACPI Suspend Type

▶S1(POS) 設定 ACPI Suspend type 為 S1(Power On Suspend) (預設值).

▶S3(STR) 設定 ACPI Suspend type 為 S3(Suspend to RAM).

▽USB Device Wakeup From S3(當ACPI Suspend Type 設為S3(STR))

▶Enabled 系統在S3狀態下,允許使用者使用USB裝置喚醒系統。

▶Disabled 關閉此功能。(預設值)

Power LED in S1 state

▶Blinking Power LED 在 S1 模式下,會以閃爍的方式呈現。

(預設值)

▶Dual/Off 設定此選項有兩種情形,如果您使用的是單一顏

色的power LED, LED會關掉,那如果您使用的是

雙顏色的 power LED , LED 會變顏色。

♡ Soft-off by PWRBTN (關機方式)

▶Instant-off 按一下Soft-off開關便直接關機。(預設值)

▶Delay 4 Sec. 需按住Soft-off 開關4秒後才關機。

→ AC Back Function (斷電後,電源回復時的系統狀態選擇)

➤ Memory 電源回復時,恢復系統斷電前狀態。

▶Full-On 電源回復時,立刻啟動系統。

▶Soft-Off 需按SoftPower Button才能重新啟動系統。

♡ Keyboard Power On (鍵盤開機功能)

▶Password 設定1-8個字元為鍵盤密碼來開機。

▶Disabled 關閉此功能。(預設值)

▶ Keyboard 98 設定 Windows 98 鍵盤的"power"鍵來開機。

♡ Mouse Power On (滑鼠開機功能)

▶Enabled 啟動滑鼠開機功能。▶Disabled 關閉此功能。(預設值)

▽ PME Event Wake Up (電源管理事件喚醒功能)

● 此功能要求您所使用的電源供應器供應的+5VSB電流至少需1安培以上

▶Disabled 關閉電源管理事件喚醒功能。

▶Enabled 啟動電源管理事件喚醒功能。(預設值)

♡ ModemRingOn/WakeOnLan (數據機開機/網路開機狀態)*

● 當您購買的主機板有內建硬體WOL插座,您可使用 "ModemRingOn/WakeOnLAN"或 "PME Event Wake up" 選項,啟動 / 關閉 Wake on LAN 功能.

當無此插座時,您可使用 "PME Event Wake up",啟動/關閉 Wake on LAN 功能.

▶Disabled 不啟動數據機開機/網路開機功能。

▶Enabled 啟動數據機開機/網路開機功能。(預設值)

▽ Resume by Alarm (定時開機)

你可以將此選項設定為Enabled並輸入開機的時間。

▶Disabled 不啟動此功能。(預設值)

▶Enabled 啟動此功能。

若啟動定時開機,則可設定以下時間:

Date (of Month) Alarm : Everyday, 1~31

▶ Time (hh: mm: ss) Alarm : (0~23) : (0~59) : (0~59)

[&]quot;*" 只有 GA-7VT600-P-L 才有支援.

隨插即用與PCI 組態設定

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

PnP/PCI Configurations

PCI1/PCI5 IRQ Assignment	[Auto]	Item Help
PCI2 IRQ Assignment	[Auto]	Menu Level►
PCI3 IRQ Assignment	[Auto]	
PCI4 IRQ Assignment	[Auto]	
$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$: Move Enter:Sele	cct +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:Gener	al Help
F5:Previous Values	F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults	

圖 6: 隨插即用與 PCI 組態設定

PCI1/PCI5 IRQ Assignment

▶Auto 自動分配 IRQ 給 PCI 1/PCI5. (預設值)▶3,4,5,7,9,10,11,12,14,15Set 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 to PCI1/PCI5.

PCI2 IRQ Assignment

▶Auto 自動分配 IRQ 給 PCI 2. (預設值)▶3,4,5,7,9,10,11,12,14,15Set 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 to PCI2.

PCI3 IRQ Assignment

▶Auto 自動分配 IRQ 給 PCI 3. (預設值)▶3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 to PCI 3.

PCI4 IRQ Assignment

▶Auto 自動分配 IRQ 給 PCI 4. (預設值)▶3,4,5,7,9,10,11,12,14,15Set 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 to PCI 4.

電腦健康狀態

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software
PC Health Status

Reset Case Open Status	[Disabled]	Item Help
Case Opened	No	Menu Level▶
Vcore	1.810V	
DDRVtt	1.248V	
+3.3V	3.280V	
+ 5V	4.919 V	
+12V	11.968V	
5VSB	5.053V	
Current System Temperature	27°C	
Current CPU Temperature	37°C	
Current CPU FAN Speed	6250 RPM	
Current SYSTEM FAN speed	0 RPM	
CPU FAN Fail Warning	[Disabled]	
SYSTEM FAN Fail Warning	[Disabled]	
↑ → ← · Mayo Enter-Select / /DI//DD-Value F10-Sayo FSC-Evit F1-Coneral Help		

↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

圖7: 電腦健康狀態

Reset Case Open Status

重置Case Opened 狀況

Case Opened

如果您的電腦外殼是關閉的, "Case Opened" 這項值將會是 "No". 如果您的電腦外殼是曾經被打開的, "Case Opened" 這項值將會是 "Yes". 如果您希望重置 "Case Opened" 的值,將 "Reset Case Open Status" 的值設為 "Enable" 並重新開機即可。

○ Current Voltage (v) Vcore / DDRVtt / +3.3V/+5V /+12V/5VSB 自動負測系統電壓狀態.

♡ Current System Temperature

自動偵測系統溫度.

☞ Current CPU Temperature

自動偵測 CPU 溫度.

CPU FAN/System FAN Speed (RPM)

自動偵測風扇的轉速.

▽ Fan Fail Alarm (CPU/System 風扇故障警告功能)

▶Enabled 啟動 CPU / System 風扇故障警告.

▶Disabled 關閉 CPU / System 風扇故障警告. (預設值)

頻率/電壓控制

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software Frequency/Voltage Control

Spread spectrum Modulated	[Enabled]	Item Help
CPU Host Clock Control	[Disabled]	Menu Level▶
*CPU Host Frequency(MHz)	100	
*PCI/AGP Frequency(MHz)	33/66	
DRAM Clock(MHz)	[Auto]	
CPU Voltage Control	[Auto]	
AGP OverVoltage Control	[Auto]	
DIMM OverVoltage Control	[Auto]	
↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help		

圖 8: 頻率/電壓控制

●"我們不建議您隨意使用此功能,因為可能造成系統不穩,或者不可預期之結果。 僅供電腦玩家使用。

如果系統在進入CMOS 設定工具程式前就已經當機,請再等20秒讓系統發生逾時自動重新開機.開機後的系統會重新設 CPU 時脈為預設值.

※這些選項只有在 "CPU Host Clock Control" 設為 Enabled 才能被設定

F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

☞ Spread spectrum Modulated(時脈微波展頻調整)

▶Disable 關閉時脈微波展頻調整功能.

▶Enable 啟動時脈微波展頻調整功能. (預設值)

CPU Host Clock Control

▶ Disable 關閉 CPU Host Clock 控制.(預設值)

▶Enable 啟動 CPU Host Clock 控制.

○ CPU Host Frequency

▶100 當您的 CPU 時脈為 100MHz 時,您可以在

100MHz~132MHz 區間調整時脈.

▶133 當您的 CPU 時脈為 133MHz 時,您可以在

133MHz~165MHz 區間調整時脈.

▶166 當您的 CPU 時脈為 166MHz 時,您可以在

166MHz~200MHz 區間調整時脈.

▶200 當您的 CPU 時脈為 200MHz 時,您可以在

200MHz~254MHz 區間調整時脈.

○ PCI/AGP Frequency (Mhz)

▶ 此數值依據您所設定的 CPU Host Frequency(Mhz)而變動。

□ DRAM Clock (MHz)

▶ 此數值依據 DRAM Clock Frequency(Mhz)而變動。

▽CPU Over Voltage Control (CPU 超電壓控制)

▶Auto 自動偵測 CPU 預設電壓.(預設值)

▶+5% / +7.5% / +10% 設定 CPU 電壓增加的幅度.

◇AGP Over Voltage Control (AGP 超電壓控制)

▶Auto AGP 預設電壓為 1.5V.(預設值)

▶+0.1V~+0.3V 設定 AGP 超電壓可從 1.6V~1.8V

♡DIMM Over Voltage Control (DIMM 超電壓控制)

▶Auto DIMM 預設電壓為 2.5V.(預設值)

▶+0.1V~+0.3V 設定 DIMM 超電壓可從 2.6V~2.8V.

•

載入 Fail-Safe 預設值

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software




圖 9: 載入 Fail-Safe 預設值

請按<Y>、<Enter>,即可載入 BIOS 預設值。

如果系統出現不穩定的情況,您不妨試試載入 Fail-Safe Defaults,看看能否正常。當然了,整個系統的各項效能都會變慢,因為 Fail-Safe Defaults本來就是為了只求能開機所做的預設值。

載入 Optimized 預設值

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software




圖 10: 載入 Optimized 預設值

請按<Y>、<Enter>,即可載入出廠時的設定。 Load Optimized Defaults的使用時機為何呢?好比您修改了許多CMOS設定,最後覺得不太妥當,便可執行此功能,以求系統的穩定度。

設定管理者 (Supervisor)/使用者(User)密碼

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software




圖 11: 設定管理者 (Supervisor)/ 使用者(User)密碼

最多可以輸入8個字元,輸入完畢後按下Enter,BIOS會要求再輸入一次,以確定剛剛沒有打錯,若兩次密碼吻合,便將之記錄下來。

如果您想取消密碼,只需在輸入新密碼時,直接按 Enter ,這時 BIOS 會顯示「PASSWORD DISABLED」,也就是關閉密碼功能,那麼下次開機時,就不會再被要求輸入密碼了。

♡ SUPERVISOR 密碼的用途

當您設定了 Supervisor 密碼時,當如果「Advanced BIOS Features」中的 Security op tion 項目設成 SETUP ,那麼開機後想進入 CMOS SETUP 就得輸入 Supervisor 密碼才能進入。

♡ USER 密碼的用途

當您設定了User 密碼時,當如果「Advanced BIOS Features」中的 Password Check 項目設成 SYSTEM ,那麼一開機時,必需輸入User或 Supervisor 密碼才能進入開機程序。當您想進入CMOS SETUP時,如果輸入的是USER Password,很抱歉,BIOS 是不會允許的,因為只有 Supervisor 可以進入 CMOS SETUP中。

離開SETUP並儲存設定結果

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software




圖 12: 離開 SETUP 並儲存設定結果

若按Y並按下Enter,即可儲存所有設定結果到RTC 中的 CMOS 並離開 Setup Utility。若不想儲存,則按 N 或 Esc 皆可回到主畫面中。

離開SETUP但不儲存設定結果

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software




圖 13:離開 SETUP 但不儲存設定結果

若按Y並按下Enter,則離開 Setup Utility。若按N或Esc則可回到主畫面中

_	

第四章技術文件參考資料

BIOS 更新功能介紹



Q-Flash 功能介紹

A. 何謂 Q-Flash Utility?

Q-Flash 程式是一個含於 BIOS 內且不需任何作業系統模式下,即可更新 BIOS 的一個程式。

B. Q-Flash Utility 使用方法

a. 當電源開啟之後, BIOS 開始進行 POST (Power On Self Test 開機自我測試) 時, 按下鍵便可進入 AWARD BIOS 的 CMOS SETUP 主畫面中,按<F8>進入 Q-Flash Utility 功能。


CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

► Standard CMOS Features	Top Performance	
▶ Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults	
►Integrated Perinherals	Load Ontimized Defaults	
▶ Power Enter Q-Flash Utility (Y	/N)? Y	
PnP/P		
▶PC Health Status	Save & Exit Setup	
► Frequency/Voltage Control	Exit Without Saving	
ESC:Quit ↑↓→←:Select Item		
F8: Q-Flash F10:Save & Exit Setup		
Time, Date, Hard Disk Type		

b. Q-Flash Utility

Q-Flash Utility V3.06		
Flash Type/Size :	sh Type/Size : SST 39SF020 / 256K	
Keep DMI Data :	Yes	
	Load BIOS from Floppy Save BIOS to Floppy	
F D	Space Bar:Change Value	A/1 C 1 1 1 1
Enter: Run	ESC: Reset	↑/↓: Select Item

Load BIOS From Floppy (BIOS 燒錄工具程式)



Are you sure to update BIOS?
[Enter] to contiune Or [ESC] ot abort...

若您確定要開始燒錄 BIOS 程式,請按下<Enter>鍵, 否則按<Esc>離開此程式

!! COPY BIOS Completed -Pass !! Please press any key to continue

恭喜您!!您已經順利的燒錄 BIOS。


方法二:

BIOS 更新程序:


假如您沒有 DOS 開機片,我們建議您使用技嘉@BIOS 更新程式。

請依照安裝程式的指示進行安裝置.





(2)





(4)

1. 操作選項及步驟:

- I. 透過 Internet 更新 BIOS:
- a. 點選 "Internet Update"選項。
- b. 點選 "Update New BIOS"。
- c. 選擇 @BIOS 伺服器。
- d. 選擇您使用本公司主機板正確的型號。
- e. 系統將下載 BIOS 檔案,接著作更新的動作。

II. 不透過 Internet 更新 BIOS:

- a. 不要點選 "Internet Update"選項。
- b. 點選 "Update New BIOS"。
- C. 在"開啟舊檔的對話框中,將檔案類型改為"All Files (*.*)"。
- d. 找尋透過網站下載或其它管道得到之已解壓縮的 BIOS 檔案 (如:7VT600-P.F1)。
- e. 接著按照指示完成更新的動作。

III. 儲存 BIOS 檔案:

在一開始的對話框中, "Save Current BIOS" 這個選項是讓您儲存目前使用版本的 BIOS。

IV. 查看支援那些晶片組主機板及 Flash ROM 廠牌:

在一開始的對話框中, "About this program" 這個選項是讓您查閱 @BIOS 支援那些晶片組系列的主機板,及支援那些 Flash ROM 的廠牌。

2. 注意事項:

- a. 在上述操作選項 | 中,如果出現二個(含)以上的型號供您選擇時,請再次確認您的主機板型號,因為選錯型號來更新 BIOS 時,會導致您的系統無法開機。
- b. 在上述操作選項 II 中,已解壓縮的 BIOS 檔案所屬的主機板型號,一定要和您的主機板型號相符,不然會導致您的系統無法開機。
- C. 在上述操作選項 I 中,如果 @BIOS 伺服器找不到您主機板的 BIOS 檔案時, 請到本公司網站下載該主機板型號最新版的 BIOS 壓縮檔,然後經由解壓縮 後,利用步驟 II 的方法來更新 BIOS。
- d. 在更新 BIOS 的過程中,絕對不能中斷。如果在更新的過程中斷的話,會導致系統無法開機。

@ BIOS™介紹



技嘉科技 @BIOS™ 視窗版 BIOS 更新軟體

技嘉科技繼視窗超頻軟體 EasyTune III™之後再度推出另一石破天驚,為擺脫傳統須在 DOS 模式下更新 BIOS 之 Windows 版軟體!

技嘉科技 @BIOS™為一提供使用者在視窗模式下更新 BIOS 的軟體,使用者可透過 @BIOS™ 友善的使用者界面,簡易的操作模式,從此更新、儲存 BIOS 不再是電腦高手的專利,輕輕鬆鬆完成不可能的任務,更炫的是使用者可透過 @BIOS™與 Internet 連結,選取距離最近的 BIOS 伺服器並下載最新的 BIOS 更新,所有過程皆在 Windows 模式下完成,從此不再害怕更新 BIOS!

相信如此重量級的工具程式應是大家引領期盼很久了吧!試試技嘉科技@BIOS™從此更新BIOS 不再驚聲尖叫!

Easy Tune™ 4 介紹



技嘉視窗超頻軟體 EasyTune 4 正式推出!

體驗電腦的極限一直是電腦玩家的最愛, 於是乎「超頻」這個動作就變得相當的熱 門,但是由於以往想玩超頻,必須對於主 機板的BIOS、CPU頻率Jumper、電壓等等 非得一清二處不可,這樣方能體驗極限 PC速度的快感!不過,現在不需要這麼

麻煩啦!技嘉科技推出的視窗超頻軟體 EasyTune 4讓您不需要 Jumper、不用改BIOS,就能在 Windows 作業系統下,輕輕鬆鬆的玩超頻喔!

EasyTune 4 根據您不同的需求有兩種的設計,一是簡易設定的「Easy Mode」,另外則是更詳盡的進階設定「Advanced Mode」;如果您選擇的是「Easy Mode」,您只需按下「Auto Optimize」選項,EasyTune 4 便會自動逐步的測出 CPU 最高的限度喔!而如果您選擇「Advanced Mode」,那就會有更多設定會出現,像是 AGP 的頻率啦、記憶體的工作時脈等等,您可以分項的逐步微調,讓各個項目都可以處於工作的顛峰,想要讓電腦慢吞吞都難哩!

萬一超頻過頭怎麼辦呢?以往一不小心,就會把一些硬體配備給燒毀,但是聰明的 EasyTune 4 則有自動保護的機制,如果您一下子「超過頭」, EasyTune 4 會立即的將電腦重新啟動,並且讀取正常的預設值,藉此保護您的硬體不受到傷害!當然啦,當您測試出極限頻率之後,您可以將此設定值儲存,這樣一來,每次進入 Windows 時就會載入,讓您的作業系統永遠跑的順暢無比!如果你覺得 EasyTune 4 只能用來超頻那就大錯特錯囉! EasyTune 4 還具備有硬體監控的系統,隨時隨地的幫您注意您系統的安全性,向是電壓、溫度等等,一發現硬體超出安全值,便會立即的回報喔!這樣棒的軟體哪裡找呢? EasyTune 4 都已經附贈在您主機板的驅動程式光碟中了,趕快體驗一下吧!

備註:

- 1. 相關主機板支援型號與資訊請至技嘉網站查詢。
- 2. 超頻乃非正常工作狀態之舉動,其極限值與各項周邊有關,技嘉科技無法 保證其超頻之下系統的穩定與硬體安全性。

二聲/四聲/六聲道音效功能介紹

(以下安裝設定適用於Windows98SE/2000/ME/XP)

二聲道喇叭連接與設定

立體聲道輸出為最基本的聲音輸出模式,可以連接立體聲道耳機或喇叭。採用立體聲道喇叭輸出時,建議採用內建擴大器的產品,以提供最佳輸出效果。

步驟:

將立體聲道喇叭或耳機音源插頭連接至主機板後方音源輸出插孔。



音源輸出

2. 當你安裝完音效驅動程式,您可以在 常駐程式列找到 圖示,雙擊此圖 示「Sound Effect」進入音效選單。





3. 選擇「喇叭組態」,點選左方「立體 聲(2喇叭)」,按下"確定"鍵,就完成 立體聲道喇叭或耳機設定。





四聲道喇叭連接與設定

步驟:

1. 將四聲道喇叭的音源插頭連接至主 機板後方插孔,前置左右聲道插頭連接 至音源輸出、後置左右環繞聲道插頭連 接至音源輸入。



2. 當你安裝完音效驅動程式,您可以在 常 駐程式列找到 圖示,雙擊此圖 示「Sound Effect」進入音效選單。





3. 選擇「喇叭組態」,點選左方 「環繞聲道(4喇叭)」,並且取消「Only SURROUND-KIT」,按下"確定"鍵,就 完成四聲道喇叭設定。





附註:

當環境設定在"無"的情況下,喇叭會 以立體聲(二聲道)輸出,如要以四聲道 輸出時,請選擇其他的環境設定。



基本六聲道喇叭連接與設定


一般六聲道喇叭系統提供了三組音源插頭,分別是前置左右聲道、後置左右環繞聲道以及中央/重低音聲道。而技嘉主機板(註1)可以提供兩種連接六聲道的方式,使用者可依照不同的需求做選擇。

(注1)依主機板規格不同,所支援多聲道的方式也有所差異,詳細規格請參閱使用者手冊。


基本六聲道喇叭設定能讓主機板不須另外加裝任何模組,就能夠連接六聲道喇叭。透過軟體設定就能將主機板後方的音源輸出、音源輸入與麥克風輸入的信號轉換成前置左右聲道、後置左右環繞聲道以及中央/重低音聲道。

步驟:

1. 將六聲道喇叭的音源插頭連接至主 機板後方插孔,前置左右聲道插頭連接 至音源輸出、後置左右環繞聲道插頭 連接至音源輸入、中央/重低音聲道 插頭連接至麥克風輸入。



2. 當你安裝完音效驅動程式,您可以在 常駐程式列找到 圖示,雙擊此圖 示「Sound Effect」進入音效選單。



3. 選擇「喇叭組態」,點選左方「5.1 聲道(6 喇叭)」,並且取消「Only SURROUND-KIT」,按"OK"按 鈕就完成基本六聲道喇叭設定。



€ 5.1 聲道 (6 喇叭)

進階六聲道喇叭設定: (使用 Audio Combo Kit, 另購配件)

(Audio Combo Kit,提供 SPDIF output:光纖及同軸輸出模組及 SOURROUND-Kit:環繞及中置/重低音輸出模組)

若您是將六聲道喇叭音源插頭直接連接 主機後方插孔(使用基本6聲道喇叭設定) 音源輸入端及麥克風輸入端便無法使 用,因此當您想同時使用六聲道輸出及 音源輸入以及麥克風輸入時(例如使用已 內建的卡拉 OK 功能喇叭設定),建議選 購Audio Combo Kit 並使用進階6聲道喇叭 設定




步驟:

1. 將「Audio Combo Kit」模組固定至機 殼後方。



2. 將「SURROUND-KIT」插頭連接至主機板 SUR_CEN 連接埠。



3. 將前置左右聲道插頭連接至音源輸出、後置左右環繞聲道插頭連接至 SURROUND-KIT 的 REAR R/L 輸出,中央/重低音聲道插頭連接至 SURROUND-KIT 的 SUB CENTER 輸出。



4. 在常駐程式列中選擇「Sound Effect」 進入音效選單。





5. 選擇「喇叭組態」,點選左方「5.1 聲道(6 喇叭)」,並且選取「Only SURROUND-KIT」,確定選單中央視窗的「插孔切換」顯示正確輸出入後按"確定"按鈕就完成進階六聲道喇叭設定。





基本與進階六聲道喇叭設定附註:

當環境設定在"無"的情況下,喇叭會 以立體聲(二聲道)輸出,如要以六聲道 輸出時,請選擇其他的環境設定。



SPDIF 輸出模組安裝 (另購配件)

如果需要輸出 SPDIF 數位音效訊號至 SPDIF 杜比解碼器,請先安裝 SPDIF 輸 出模組。



1. 將 SPDIF 輸出模組安裝至電腦後方, 並且確實以螺絲固定。



2. 將 SPDIF 輸出模組連接至主機板 SPDIF 的位置。



3. 將 SPDIF 與外部 SPDIF 解碼器連接。 即可輸出 SPDIF 數位訊號。



Jack-Sensing 功能介紹



Jack-Sensing提供更方便的音源插座偵錯功能!



在Windows 98/98 SE/2000/ME的作業系統下您必須先安裝 DirectX 8.1以上版本,才能正常使用此功能。

Jack-Sensing 分為自動和手動兩部份,以下畫面以2-channel 為範例: (作業系統為Windows XP):

音源插座介紹:

音源輸入孔可以接上如:光碟機,隨身

聽及其他音源輸入裝置。

音源輸出孔可以接上如:喇叭或耳機其

他音源輸出裝置。 麥克風孔即接麥克風。




自動偵測:

請依上列圖示插入正確裝置,如果安裝 正確即會出現右方圖示。當有立體音源 輸入時,才會顯示正確圖示。



若孔位插入錯誤的裝置,即會出現右方 圖示,且Jack-Sensing會出現提示警語。



手動設定:

若裝置插入正確孔位,卻出現錯誤之裝置圖示時,請按"手動選項"之後再選擇正確的裝置。



Xpress Recovery 介紹

何謂 Xpress Recovery?

此程式提供使用者做系統資料之備份及還原。使用者可在任何時候,將當時的 系統狀態備份起來,日後可利用先前完成之備份,恢復成當時的系統狀態,亦可在系 統遭破壞時,利用備份的資料復原系統,如此系統即可正常開機運作。



- 1. 此程式支援的檔案配置格式有 FAT16、 FAT32、 NTFS。
- 2. 硬碟請務必接在IDE1的Master位置。
- 3. 只允許一個作業系統的存在。
- 4. 請務必使用有支援 HPA 規格之 IDE 硬碟。
- 5. 請務必將開機之分割區(Partition)做在第一順位,並且在製作備份之後,請勿再變更開機分割區(Partition)之大小。
- 6. 若已使用 Ghost 還原開機分割區為 NTFS 格式,則不建議再使用 Xpress Recovery。
- NOTE
- 1. 系統的資料量及硬碟讀取速度將會影響備份之速度。
 - 2. 建議您在安裝完成作業系統及所需驅動程式、應用軟體後,請立即作 Xpress Recovery 的動作。

Xpress Recovery 使用方法說明

進入 Xpress Recovery 有兩種方式: (如下圖)

1. 開機按下F9進入為文字模式。

在開機階段(power on self test)按下F9




F9 For Xpress Recovery

2. BIOS 設定由 CD-ROM 開機進入為圖片模式。


在 BIOS 中"Advanced BIOS"內設定由 CD-ROM 開機,放入隨貨附贈的驅動程式光碟片後,儲存並離開。當出現"Boot from CD:"提示時,按任意鍵即可進入 Xpress Rcovery 程式。



請使用方向鍵來移動光棒,並選擇所需項目後,再按下Enter進入選單。 文字模式:



圖片模式:





若您已使用過由 CD-ROM 開機的方式進入 Xpress Recovery,則之後由開機按下 F9的方式皆會進入圖片模式。

1. Execute Backup Utility:

✓ Press B to Backup your System or Esc to Exit 備份系統程式會自動掃瞄系統,並將系統資料備份至硬碟中。

2.Execute Restore Utility:

This program will recover your system to factory default.Press R to recover your system.

Press Esc to exit

將先前的系統備份回存至硬碟中。

3. Remove Backup Image:

Are you sure to remove backup image? (Y/N) 移除先前的系統備份。

4. Exit and Restart:

結束並重新啟動電腦。

第五章 附錄

安裝驅動程式




以下安裝畫面為作業系統 Windows XP 下所示(光碟版本為: 2.2) NOTE 將驅動程式光碟片置入光碟機中,光碟機將自動執行,請參考以下步驟 進行安裝(若沒有自動執行該程式,請在"我的電腦"中雙擊光碟機圖 示,並執行其中的setup.exe檔)。

安裝晶片組驅動程式

此頁顯示您的主機板所需要安裝之驅動程式,請點選所需安裝的項目來安裝驅動程 式。或者,您可切换至 "Xpress Install" 安裝頁面,系統將自動為您安裝所需 之驅動程式。



"Xpress Install" 全自動安裝所採用的是 "一觸即發 "的安裝介面。先點選所要安裝的 驅動程式,並按下"執行"按鈕,系統會完全自動的為您安裝所點選的驅動程式。



- 75 -







驅動程式安裝完成! 請您重新開啟電腦。

選項描述

- VIA 4IN1 Driver INF, AGP, IDE 及 DMA 驅動程式安裝工具
- USB Path for WinXP 使 USB 介面在 Windows XP 的 S3 模式下能正常運作的修正程式
- RealTek LAN Driver *
 RealTek 81xx 系列晶片 10/100 網路功能的驅動程式
- RealTek AC97 Audio Driver RealTek AC97 CODEC 的驅動程式
- VIA 8237 Serial ATA Driver 安裝 VIA 8237 SATA 驅動程式
- VIA USB 2.0 Controller USB2.0 修正程式資訊



在Windows XP的作業系統下如果您要使用 USB2.0 裝置請安裝 Windows Service Pack。安裝完成之後,在裝置管理員|通用序列匯流排控制器|之下可能會 顯示"?",請將此問號移除並重新開機。(系統會自動偵測 USB 2.0 驅動程式)

"*" 只有 GA-7VT600-P-L 才有支援.

軟體工具程式

此頁面顯示技嘉科技所開發之工具軟體及全球知名軟體worldwide partners.



- Gigabyte Windows Utilities Manager(GWUM) 技嘉專屬工具軟體管理程式
- Gigabyte Management Tool(GMT) 監控位於網路上同一橋段的電腦系統
- EastTune4 視窗版的超頻及硬體監控軟體
- DMI Viewer DMI/SMBIOS 資訊的視窗版瀏覽程式
- Face-Wizard 可更換開機畫面的工具程式
- @BIOS 技嘉科技視窗版 BIOS 更新軟體
- Acrobat e-Book Adobe e-Book的閱讀軟體
- Acrobat Reader Adobe 文件閱讀軟體.支援 PDF 的文件格式
- Norton Internet Security(NIS)
 Norton網路保全防毒軟體包括Anti-virus, ad control..等功能。
- DirectX 9.0 安裝 Microsoft DirectX 9可充分運用 3D繪圖晶片硬體的加速功能以促使作業系統 達到更好的 3D效能。

- 77 - 附錄

軟體資訊

此頁面顯示本安裝光碟所存放之工具軟體以及驅動程式的相關位置



硬體資訊

此頁面顯示此主機板上各個裝置的相關資料



與我們聯絡

您可以參考此頁資訊與台灣總公司或全球技嘉分公司聯絡





安裝 EasyTune? 4 程式

視窗版的超頻及硬體監控軟體。

將驅動程式光碟片置入光碟機中,光碟機將自動執行,請參考以下步驟進行安裝(若沒有自動執行該程式,請在"我的電腦"中雙擊光碟機圖示,並執行其中的setup.exe檔)。













常見問題集

以下為使用時常見之問題,您可上技嘉網站之"問題集"頁面查詢更多特定主機板之常見問題錦囊。(請至http://tw.giga-byte.com/chinese-web/faq/faq.htm)

問題一:為何在 BIOS 選項中,少了很多以前都看得到的選項?

解答:新版的 BIOS 隱藏部份進階的選項。您可在開機後按 "Del" 進入 BIOS 主畫面後,按 "Ctrl + F1",即可使用原先被隱藏起來的進階選項。

問題二:為什麼電腦關機後,鍵盤/光學滑鼠的燈還是亮著的? 解答:有些主機板在電腦關機後,仍留有少許待機電源,所以鍵盤/光學滑 鼠的燈仍會亮著。

問題三:我發現EasyTune 4有些選項無法使用,這是什麼原因造成的呢?解答:由於EasyTune 4上的選項可用與否,取決於該機種是否支援。因此若您使用的板子無法支援該選項的功能,EasyTune 4會自動鎖住該選項,使它無法使用。

問題四:在有RAID功能的主機板上,為何我在安裝 Win2000/XP 且開機硬碟裝在 IDE 3 或 4 的時候, RAID或 ATA 的驅動程式灌不起來?

解答:您需先將隨貨附的驅動程式光碟片中的一些檔案,複製到一片磁片裡。而且在安裝的過程中,有較不一樣的步驟,所以請您參考網站上RAID專用手冊內有詳細說明。

(請至 http://tw.giga-byte.com/chinese-web/support/user_pdf/raid_manual.pdf下載)

問題五:我要如何才能清除 CMOS 裡的設定呢?

解答:若您的板子上有 Clear CMOS 跳針,請參考手册將特定針腳短路以清除 CMOS 設定;若板子上沒有此跳針,您可以暫時將 CMOS 的電池拔起,停止對 CMOS 電力之供應,幾分鐘之後即可清除 CMOS 裡的設定值。建議您依下列步驟 進行:

步驟一:關掉電源

步驟二:將電源插頭由主機板上拔除(或是將電源供應器的電源線拔掉) 步驟三:小心地將主機板上的電池取出並且將它放置一旁約十分鐘。 (或您可使用例如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極

步驟四: 重新將電池裝回電池腳座裡 步驟五:連接電源插頭並執行開機

造成其短路約一分鐘)

步驟六:按Del鍵進入BIOS畫面後選取"Load Fail-Safe Defaults"做使系統

最穩定的設定

步驟七:離開 BIOS 畫面之前記得儲存 BIOS 設定值並重新啟動電腦

問題六:為什麼我覺得 BIOS 升級完後,系統好像變得不太穩定? 解答:請記得在每次升級完 BIOS後,到 BIOS 選項中選取 "Load Fail-Safe Defaults" (或" Load BIOS Defaults"項目做系統最穩定的設定並存檔。如果仍覺得有問題,可 再試試清除 CMOS 設定。

問題七:為什麼我已經把喇叭開得很大聲了,卻還是只聽見很小的聲音呢? 解答:請確認您所使用的喇叭是否有電源或功率放大器的功能?如果沒有,請選 用有內建電源或功率放大器的喇叭試試看。

問題八:在有內建顯示卡功能的主機板上,我想要外加一張顯示卡,那要如何關 閉內建顯示功能呢?

解答:技嘉主機板有自動偵測的功能,因此當您外接顯示卡時會自動關閉掉內建 顯示卡的功能,所以不需再以手動調整。

問題九: 為什麼我無法使用 IDE2?

解答:請參考使用手冊檢查看看 F_USB(Front USB)裡的 USB Over Current 針腳是否有接任何線?如果您接的線並非原先主機板所附,請移除。記得不要自行接任何非主機板所附的線至這個針腳上。

問題十:開機時所出現的嗶聲分別代表什麼意思呢?

解答:以下分別為 Award 及 AMI BIOS 的連續性嗶聲判讀表,僅供故障分析參考。

AMI BIOS:

*系統啟動正常嗶一聲

1短: 記憶體刷新錯誤

2短: 記憶體 ECC 檢查錯誤 3短: 基本64k 記憶體檢查失敗

4短: 系統時間錯誤 5短: CPU錯誤

6短: Gate A20錯誤

7短:CPU 中斷錯誤

8短: 顯示卡記憶體錯誤

9短:ROM 錯誤

10 短: CMOS 讀寫錯誤11短: 快取記憶體錯誤

AWARD BIOS:


1短:系統啟動正常 2短:CMOS設定錯誤


1長1短:記憶體或主機板錯誤 1長2短:螢幕或顯示卡錯誤

1長3短:鍵盤錯誤

1長9短: BIOS 記憶體錯誤 連續嗶聲:顯示卡未插好 連續急短聲: 電源有問題

故障排除





如果以上的說明還無法解決您的問題,請洽詢購買的店家或經銷商尋求協助,或至本公司中文網站上的"服務專區"填寫您的問題,我們將盡快回覆給您。

技術支援 L 送修單

產品型號:			主機板版本:		Lot批號:		
BIOS 版本:			作業系	系統/應用	軟體名	名稱:	
硬體設備	廠牌	品名	<u>,</u>	規格			驅動程式
名稱	75271	0,27	-	77015			1,537,4274
中央處理							
器(CPU)							
記憶體(RAM)							
顯示卡(Video)							
音效卡(Audio)							
硬式磁碟							
機(HDD)							
CD-ROM /							
DVD-ROM							
數據機(Modem)							
網路卡							
(Network)							
AMR / CNR							
鍵盤							
滑鼠							
電源供應器							
其他硬體							
	İ						

專有名詞縮寫介紹

專有名詞	含意
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface
APM	Advanced Power Management
AGP	Accelerated Graphics Port
AMR	Audio Modem Riser
ACR	Advanced Communications Riser
BBS	BIOS Boot Specification
BIOS	Basic Input / Output System
CPU	Central Processing Unit
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductor
CRIMM	Continuity RIMM
CNR	Communication and Networking Riser
DMA	Direct Memory Access
DMI	Desktop Management Interface
DIMM	Dual Inline Memory Module
DRM	Dual Retention Mechanism
DRAM	Dynamic Random Access Memory
DDR	Double Data Rate
ECP	Extended Capabilities Port
ESCD	Extended System Configuration Data
ECC	Error Checking and Correcting
EMC	Electromagnetic Compatibility
EPP	Enhanced Parallel Port
ESD	Electrostatic Discharge
FDD	Floppy Disk Device
FSB	Front Side Bus
HDD	Hard Disk Device
IDE	Integrated Dual Channel Enhanced
IRQ	Interrupt Request
1/0	Input / Output
IOAPIC	Input Output Advanced Programmable Input Controller
ISA	Industry Standard Architecture

含意
Local Area Network
Logical Block Addressing
Light Emitting Diode
Megahertz
Musical Instrument Digital Interface
Memory Translator Hub
Memory Protocol Translator
Network Interface Card
Operating System
Original Equipment Manufacturer
PCI A.G.P. Controller
Power-On Self Test
Peripheral Component Interconnect
Rambus in-line Memory Module
Special Circumstance Instructions
Single Edge Contact Cartridge
Static Random Access Memory
Symmetric Multi-Processing
System Management Interrupt
Universal Serial Bus
Voltage ID

與我們聯絡

您可以參考此頁資訊與台灣總公司或全球技嘉分公司聯絡

台灣

技嘉科技股份有限公司

地址:台北縣新店市寶強路6號

電話: 886 (2) 8912-4888 傳真: 886 (2) 8912-4004

電子信箱:

為了提供更快速,更有效率的服務,請您自網站點選所需要的服務項目,相關單位將盡快 為您處理。謝謝您!

網址: http://tw.giga-byte.com

美國

G.B.T. INC.

地址: 17358 Railroad St, City of Industry, CA 91748.

電話:1 (626) 854-9338 傳真:1 (626) 854-9339

電子信箱: sales@giga-byte.com

support@giga-byte.com

網址: http://us.giga-byte.com

• 德國

G.B.T. Technology Trading GmbH

電話:49-40-2533040

49-01803-428468 (Tech.)

傳真: 449-40-25492343 (Sales)

49-01803-428329 (Tech.)

電子信箱: support@gigabyte.de 網址: http://de.giga-byte.com

日本

Nippon Giga-Byte Corporation 網址: http://www.gigabyte.co.jp

英國

G.B.T. TECH. CO. LTD.

電話: 44-1908-362700 傳真: 44-1908-362709

電子信箱:support@gbt-tech.co.uk 網址:http://uk.giga-byte.com

荷蘭

Giga-Byte Technology B.V.

地址: Verdunplein 8 5627 SZ, Eindhoven, The Neth-

erland

電話: +31 40 290 2088

NL Tech.Support: 0900-GIGABYTE (0900-

44422983, € 0.2/M)

BE Tech.Support : 0900-84034 (€ 0.4/M)

傳真: +31 40 290 2089 電子信箱: info@giga-byte.nl

技術支援信箱:support@giga-byte.nl

網址: http://nl.giga-byte.com

中國

上海辦事處

電話:86-21-64737410 傳真:86-21-64453227 網址:http://cn.giga-byte.com

廣州辦事處

電話:86-20-87586273 傳真:86-20-87544306 網址:http://cn.giga-byte.com

北京辦事處

電話: 86-10-82856054 86-10-82856064 86-10-82856094 傳真: 86-10-82856575

電子信箱: bjsupport@gigabyte.com.cn

網址: http://cn.giga-byte.com

成都辦事處

電話:86-28-85236930 傳真:86-28-85256822 網址:http://cn.giga-byte.com



技嘉科技快速服務中心

• 北區


星期一~星期五(國定假日及例假日休息) 上午10:00~下午7:00(中午不休息)

星期六:中午12:00~下午5:00

(以收件服務為主)

地址:台北市忠孝東路二段14號

電話:(02)2358-7250



• 中區

星期一~星期五(國定假日及例假日休息) 上午10:00~下午7:00(中午不休息) 星期六:中午12:00~下午5:00

(以收件服務為主)

地址:台中市公益路 81 號 電話: (04)2301-5511



● 南區


星期一~星期五(國定假日及例假日休息) 上午10:00~下午7:00(中午不休息)

星期六:中午12:00~下午5:00

(以收件服務為主)

地址:高雄市建國二路51-1號

電話:(07)235-4340



網站服務專區:

www.gigabyte.com.tw/chinese-web/support/service.htm